

RECOMENDACIONES DE USO

Tender Colgante

- ✓ Para el correcto funcionamiento de su mecanismo de elevación, **bajá la perilla de freno** que está en su lateral, tanto para subir como para bajar el Tender®.
- ✓ Luego del tendido de la ropa, cuando bajás la parrilla, no lo hagás sin **sostener la cinta de la caja**, para evitar que descienda bruscamente.
- ✓ **Distribuí el peso de la ropa en forma pareja.** Utilizá el barral central para la ropa de mayor peso y para la ropa que cuelgue en perchas.
- ✓ **Si necesitás colgar un acolchado,** utilizá toda la parrilla para su secado.
- ✓ Las líneas de tendido no son rígidas, para evitar que se corten. Las mismas se tensan todas juntas con un tensor mecánico. **No sobrecargues tu**

Tender®, se pueden cortar sus líneas de tendido.

- ✓ **Mantené limpio tu Tender®** con productos no abrasivos.
- ✓ **No dudes en solicitar servicio técnico ante cualquier falla,** no dejes que personal que desconoce su funcionamiento quiera reparar el mismo.

Tender Rebatible

- ✓ Recordá que el mayor peso se soporta desde el barral central; y **utilizá las líneas de tendido cercanas a la pared para colocar más ropa que en las alejadas.** Esto prolongará la vida útil de las ménsulas.
- ✓ Solicitá al comprarlo, **que te indiquen el correcto uso para subir y bajar las ménsulas.**
- ✓ El resto de la parrilla requiere **los mismos cuidados que la del colgante.**

☎ +54.11.4931.6465
☎ +54.11.4342.4730

📞 +549.11.3187.6811
📞 +549.11.5151.7715

📍 Adolfo Alsina 440 - PB B
✉ info@tender.com.ar



Seguinos en Tender Original

| www.tender.com.ar