

INSTRUCTIVO PARA COLOCACIÓN

Tender Colgante

1. Apoyar la parrilla en el cielorraso y luego marcar con un lápiz en el lugar que indican los 4 sujetacordones.
2. Luego de haber marcado los 4 puntos con el lápiz perforar con un taladro con una mecha N° 6 de pared.
3. Después de haber perforado, colocar en los agujeros los 4 pitones con tarugos N° 6 y una roldana cada para uno.
4. Presentar la caja elevadora sobre la pared a 1,20 m del piso y marcar con un lápiz los 2 agujeros dónde perforar. Luego de perforar, colocar los tarugos en los agujeros y atornillar la caja elevadora. La roldana intermedia debe quedar hacia arriba.
5. Una vez colocada la caja, presentar los dos pitones con dos roldanas cada uno en línea recta hacia arriba en el ángulo entre el techo y la pared.
6. Luego de colocar la caja elevadora y todas las roldanas pasamos a colocar el cordón. El cordón no debe cortarse antes de terminar de hacer el primer tramo. *(Guiarse con el video instructivo, porque la colocación del cordón depende de donde se instale la caja elevadora).*
7. Una vez colocado el cordón atarlo en cada una de las perillas de sujeción y luego poner el aprieta hilo a 3 cm de la roldana intermedia de la caja. Luego nivelar para que el tender quede derecho.
8. Una vez nivelado, hacer 5 nudos en cada extremo de cada cordón.